

TESTS

À LA GOUTTE



Version JUILLET 2023

Toujours possible de rajouter eau déminéralisée pour faciliter lecture ou rincer récipient si goutte tombe sur paroi récipient prélèvement eau à analyser

Flacon bien droit pour avoir gouttes régulières



TEST	Gamme Mesure	Echantillon à prélever	Rajouter au prélèvement	Couleur Début Test	Réactif Goutte à goutte et remuer / agiter à chaque nouvelle goutte. COMPTER GOUTTES	Couleur FIN TEST	LECTURE
TA	20 - 60	40 ml	4-8 gouttes PA1 RD1203 AGITER	ROSE / VIOLET	RD1204 PA2	INCOLORE	TA (degrés Français) = nombre Gouttes PA2 x 2
	40 - 120	20 ml	4-5 gouttes PA1 RD1203 AGITER				TA (degrés Français) = nombre Gouttes PA2 x 4
	80 - 240	10 ml	2-3 gouttes PA1 RD1203 AGITER				TA (degrés Français) = nombre Gouttes PA2 x 8
TAC	20 - 60	40 ml	8-14 gouttes RD1208 TA4 AGITER	BLEU	RD1204 PA2	ORANGE	TAC (degrés Français) = nombre Gouttes PA2 x 2
	40 - 120	20 ml	5-8 gouttes RD1208 TA4 AGITER				TAC (degrés Français) = nombre Gouttes PA2 x 4
	80 - 240	10 ml	3-4 gouttes RD1208 TA4 AGITER				TAC (degrés Français) = nombre Gouttes PA2 x 8